

Skrátený návod na obsluhu pre "EcoMATIC ESC"

- 1.) Dodaný balík by mal obsahovať: kontrolnú jednotku, schránku clanku, clanok (ESR alebo ESC), 2 ks nástavcov z umelej hmoty, upevňovací materiál, náhradnú poistku, podrobný návod na použitie.
- 2.) Nalepte schránku clanku pomocou dvoch 90 ° uhlov do spätného toku bazénu (za filtrom, pozri inštalačný nákres). Dbajte na smer toku!
- 3.) Naskrutkujte clanok do schránky clanku (pozor: ľavotočivý závit). Nezaťahovať príliš pevne!
- 4.) Namontujte kontrolnú jednotku v blízkosti clanku a pripojte spojovací kábel k ovládaniu čerpadla (najlepšie na zapojený zásuvku). Pozri inštalačný nákres. EcoMATIC sa smie napájať prúdom len vtedy, keď pracuje cirkulačné čerpadlo.
- 5.) Spojte kábel kovovými zásuvkami so zástrčkovými kontaktmi na clánku (modrý: plynový senzor so závitom s ušľachtilej ocele, čierne zásuvky s dvoma inými kontaktmi).
- 6.) Dajte do bazénu soľ (0,3%, to znamená napríklad na 40.000 litrov 120 kg soli) a **dokonale** ju rozpustite pomocou teleskopickéj kefy.
- 7.) Teraz môžete zapnúť cirkulačné čerpadlo a prístroj EcoMATIC.
- 8.) Otočte kontrolný gombík systému najprv na "Max". Po cca. 30 sek. začína ukazovaná hodnota stúpať (do 100%).
- 9.) Po istom čase otočte kontrolný gombík systému späť na cca. 40%, to znamená, že clanok vyrába dezinfekčný prostriedok počas 40% prevádzkového času čerpadla. Ukazovateľ však po krátkom čase skočí znova na 100. Ak chcete čas, pokiaľ sa dezinfekčný prostriedok vyrába, skrátiť resp. predĺžiť, otočte jednoducho kontrolným gombíkom systému.
- 10.) Ak sa chcete dozvedieť ďalšie podrobnosti a riešenia možných problémov prečítajte si bezpodmienečne podrobný návod na obsluhu.